

Ficha técnica

REF: 112 012

Aba reutilizável de bolso de cd transparente

Limpar o bolso do CD com biadhésive para colocar em pastas, livros, etc. A aba pode ser selada e reaberta utilizando o autocolante adesivo.

