

REF: 407 570
Universal-Datenband-Clip-Adapter

Dient zur Befestigung eines Postkartenhalters in einer Datenbandschiene. Er passt in die 2 rechteckigen Löcher auf der Rückseite des Postkartenhalters.

