


REF: 580 011 Løs støtte

Gennemsigtig løs støtte til at sætte rammer på kasser og beholdere op til mm. 20 tykkelse.



+39 0332 455 360 www.designerclub.com commerciale@designerclub.com
Designer Club S.R.L. Via 2 Giugno 28, 21022, Azzate (VA) , Italy

Designer Club forbeholder sig ret til at ændre specifikationer og dimensioner på produkter uden varsel, bortset fra fejl eller udeladelser. Copyright Designer Club s.r.l. 2023.