

REF: 407 011
Schienenclip-Adapter für C-Preis-Schienen

Dient zur Befestigung eines Postkartenhalters in einer C-Schiene. Es passt in 2 ovale Löcher auf der Rückseite des Postkartenhalters. Gekoppelt mit der Ref. 407 570 im Falle einer Scannerschiene.

