

Ficha técnica

REF: 116 231

Empuje el tornillo de lazo para ensamblar mm. 6,3

Tornillo de lazo, cabeza mm. 13,2 para ensamblar mm. 6,3. Cierre a presión y bucle abierto en la cabeza del tornillo.

