

Ficha técnica

REF: 112 661

Juntar cabeça dos botões automáticos mm. 28 (njab 28/22) limpar

Cabeça de botão automática mm. 28, para montar mm. 0 a 22, livre. A fêmea é plana na parte interior para montar até 0 mm. O macho e a fêmea são entregues ligados visivelmente.

